Maintenance et contrôles de sécurité des élévateurs de piscine

Un plan de maintenance régulier est nécessaire pour maintenir l'apparence et les fonctionnalités de votre élévateur de piscine. Ce plan de maintenance s'applique tous les types d'élévateurs : à fonctionnement manuel, électrique ou hydraulique. Certains points : batteries, fuites d'eau, câble de treuil, vérins, sont évidemment spécifiques à un seul type d'élévateur.

Résumé de la maintenance et des **contrôles de Sécurité :**

Opérations de maintenance	Quotidienne	Hebdomadaire	Mensuelle
Contrôle niveau batterie avant chaque utilisation/ **Charger la batterie quotidiennement**	**x**		
Essuyer le boîtier de contrôle et les contacts batterie avec un chiffon sec propre	**x**		
Inspecter l'élévateur avant chaque utilisation: composant endommagé, dévissé ou manquant	**x**		
Tester le fonctionnement à vide avant chaque utilisation	**x**		
Vérifier les connexions de câbles	**x**		
Nettoyer et vaporiser les engrenages avec un inhibiteur de corrosion/lubrifiant puissant comme LPS 3			**x**
Vérifier la présence de rouille sur la structure, le mât, le bras, et le siège			**x**
Rincer complètement l'élévateur quotidiennement à l'eau douce – selon utilisation et environnement	**x**	**x**	
Nettoyer toutes les surfaces métalliques externes à l'eau chaude savonneuse. Appliquer un polish pour maintenir l'aspect. Choisir un polish auto compatible avec la peinture époxy		**x**	**x**
Nettoyer toutes les connexions batterie avec un tampon à récurer en nylon. Appliquer une graisse diélectrique sur les contacts batterie et commandes.			**x**
Sur les élévateurs hydrauliques, vérifier l'absence de fuites d'eau lors du fonctionnement	**x**		
Sur les élévateurs à treuil, vérifier que le câble ne s'effiloche pas, et qu'il s'enroule et se déroule sans accrocher	**x**		

(Ce document doit être archivé par le Service Entretien)